

Gebruiksaanwijzing Temperatuur Datalogger PDF USB met 90 dagen opnametijd

De PDF USB Temperatuur Datalogger wordt gebruikt om de temperatuur te meten gedurende geconditioneerde opslag en transport van onder andere levensmiddelen en medicijnen. Na het afsluiten van de temperatuur meting kan de Datalogger in de USB poort van de computer geplaatst worden waarbij direct een PDF rapport gegenereerd wordt. Hiervoor is geen aanvullende software nodig.

Gebruiksaanwijzing

1. Om te controleren of de Datalogger (nog) niet geactiveerd is drukt u zeer kort op de knop, hierbij zullen het “ALARM” en “OK” lampje tegelijk kort branden wat aangeeft dat de datalogger nog niet geactiveerd is.
2. Om de Datalogger te activeren drukt u 3 seconden op de knop. Het “OK” lampje zal vervolgens 3 seconden groen oplichten wat betekent dat de opname succesvol gestart is.
3. Tijdens het opnemen knippert het “OK” lampje iedere 10 seconden. 30 minuten na het inschakelen zal de Datalogger de eerste meting gaan registreren gedurende 90 dagen lang met een interval van 15 minuten per meting. Temperatuurbereik is -30°C tot +60°C.
4. Indien u het opnemen wilt stoppen drukt u weer 3 seconden op de knop, vervolgens zal het “ALARM” lampje 3 seconden rood oplichten. Dit betekent dat de opname succesvol gestopt is.
5. Scheur het zakje open en plaats de Data Logger in een USB poort. Het “OK” lampje en “ALARM” lampje zullen tegelijk oplichten en een PDF bestand zal gegenereerd worden.

Wij wensen u veel gebruiksgemak met onze dataloggers.

www.mygreendataloggers.com
info@mygreendataloggers.com



MYGREEN
DATALOGGERS