

# Gebruiksaanwijzing MyGreen2 temperatuur en luchtvochtigheid datalogger PDF USB met 220 dagen opnametijd

De PDF USB temperatuur en luchtvochtigheid datalogger wordt gebruikt om de temperatuur en luchtvochtigheid te meten gedurende geconditioneerde opslag en transport van onder andere levensmiddelen en medicijnen. Na het afsluiten van de meting kan de datalogger in de USB poort van de computer geplaatst worden waarbij direct een PDF rapport gegenereerd wordt. Hiervoor is geen aanvullende software nodig.

## Gebruiksaanwijzing

1. Om de datalogger te activeren drukt u 3 seconden op de "START" knop totdat het **WAIT** icoontje op het scherm verschijnt, dit betekent dat de datalogger succesvol ingeschakeld is. Na 30 minuten verschijnt vanzelf het ► icoontje op het scherm dat aangeeft dat er daadwerkelijk begonnen is met het opnemen van de temperatuur en luchtvochtigheid. De datalogger registreert nu iedere 10 minuten gedurende 220 dagen.
2. Tijdens het opnemen staat het scherm in sluierstand maar door op de "VIEW" knop te drukken kunt u op het scherm de actuele temperatuur en luchtvochtigheid aflezen.
3. Wanneer u meerdere malen op de "VIEW" knop drukt kunt u ook andere data aflezen:
  - Actuele temperatuur/luchtvochtigheid
  - Log: Dit geeft aan hoeveel metingen er inmiddels geregistreerd zijn
  - Mark: Zie punt 4
  - Max °C: De maximale gemeten temperatuur
  - Min °C: De minimaal gemeten temperatuur
  - Max %: De maximale gemeten luchtvochtigheid
  - Min %: De minimale gemeten luchtvochtigheid
4. Er kan tijdens het opnemen een wens zijn om een bepaald moment te markeren in het rapport. Het is mogelijk om maximaal 6 specifieke momenten te markeren. Door 3 seconden op de "MARK" knop te drukken wordt een meting gemarkeerd. Dit gemarkeerde moment is later in het rapport terug te vinden als een groene lijn.
5. Indien de opname wilt stoppen drukt u 3 seconden op de "STOP" knop. Het ■ icoontje geeft vervolgens aan dat de opname succesvol gestopt is.
6. Plaats de datalogger in een USB poort van de computer. De tekst USB verschijnt op het scherm van de datalogger en een PDF bestand zal gegenereerd worden.

Wij wensen u veel gebruiksgemak met onze dataloggers.

[www.mygreendataloggers.com](http://www.mygreendataloggers.com)  
[info@mygreendataloggers.com](mailto:info@mygreendataloggers.com)

